



## 1. Dainavimas

### A: Per Bluetooth

1. Įjunkite mikrofoną, turi užsidegti mėlyna lemputė ir pasigirsti garsinis signalas.
2. Pasirinkite "Q7" Bluetooth ID ir prisijunkite. Slaptažodis: "0000".
3. Atidarykite norimą Karaoke programą ir pasirinkite dainą.
4. Sureguliuokite Q7 garsą, atgarsį, bosą.
5. Dainuokite.



### B: Per kabelį


1. Parsiškite norimą Karaoke programą.
2. Įjunkite Q7.
3. Prijunkite Q7 prie savo mobiliojo telefono taip, kaip nurodyta iliustracijoje.
4. Atidarykite Karaoke programą ir dainuokite.
5. Norėdami įrašyti savo dainavimą, vadovaukitės Karaoke programos instrukcija.

## 2. Įkrovimas

Q7 įkraunamas per USB kabelį. Raudona lemputė nurodo, kad prietaisas yra įkraunamas. Paprastai reikia dviejų valandų pilnam įkrovimui. Kai Q7 pilnai įkrautas, raudona šviesa išnyks.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Neužsidega maitinimo indikatorius	Nepakanka baterijos įkrovimo arba netinkamai įtvirtintas įkrovimo kabelis.	Prietaiso įkrovimas, kabelio kokybės patikrinimas.
Nėra garso	Garsas neįjungtas arba balsas nesureguliuotas.	Įjunkite mikrofoną arba padidinkite garsą.
Nėra atgarsio	Neįjungtas atgarsio efektas.	Įjungti atgarsio efektą.
Triukšmas	Išorinis triukšmas, mobiliojo ryšio trukdžiai.	Rasti optimalų atstumą tarp mobiliojo telefono ir mikrofono.
Bloga garso įrašymo kokybė	Telefonas netinka garso įrašymui, silpnas mikročipas.	Perkrauti telefoną arba pakeisti telefoną naujesniu modeliu.

Muzika trukčioja Bluetooth režime	Mikrofonas per toli, arba yra trukdžių tarp mikrofono ir mobiliojo telefono.	Priartinti prie mobiliojo telefono, įsitikinti, kad nėra papildomų trukdžių.
Tyli muzika	Mobiliojo telefono garsas per tylus arba muzikos failai prastos kokybės.	Pagarsinti, pasiųsti geresnės kokybės muzikinius failus.
Telefonas neprisijungia prie Bluetooth	Atstumas tarp prietaisu per didelis, arba telefonas jau suporuotas su kitu prietaisu.	Nutraukti ryšį su kitu prietaisu, laikyti telefoną arčiau KTV prietaiso.
Grojanti muzika skamba keistai	Muzika paleista per garsiai, arba per žemas baterijos įkrovimo lygis.	Sumažinkite garsą, įkraukite bateriją.
Telefonas neprisijungia prie Bluetooth (Apple iPhone)	iOS nepalaiko Bluetooth išgavą	Pabandykite prisijungti per muzikos grojimo programą



### Svarbu

1. Vengti drėgmės ir aukštos temperatūros.
2. Laikyti toliau nuo ugnies ir šilumos šaltinių.
3. Norint išvengti garsinių trukdžių, laikyti pakankamą atstumą tarp Q7 ir mobiliojo telefono / personalinio kompiuterio / planšetės.

### Garantija

Gaminiui taikoma vienerių metų garantija nuo pirkimo datos.  
Nepameskite garantijos lapelio.